


電源表示ランプの表示

装置の状態	表示
放送待ち	緑色点灯
放送中	オレンジ色点灯
内蔵電池の消耗	赤色と緑色交互点灯 又は赤色点滅
電源供給なし、装置の故障	無灯

戸別受信機



寸法:

縦 170 mm
 横 198 mm
 厚み 57.5 mm

重量:

約 1 kg
 (本体のみ)

注意事項

- 消耗した乾電池をそのまま使用しますと液漏れを起こしたり、いざという時に放送が聞こえなかったりします。電池の消耗を知らせるランプが点滅しましたらお早めに電池を交換してください。
- 電源ケーブルが抜けたまま使用しますと、乾電池の消耗を早めますので、電源ケーブルが正常に接続されていることをご確認ください。